

Návod na montáž kování RHD.0030

- a) Na vnější štít (č. 2) nasadte překryt (č. 1).
- b) Do otvoru ve štítu vložte madlo (č. 3). Madlo orientujte dle vašich dveří (pravé nebo levé).
- c) Z vnitřní strany štítu na madlo nasadte černou plastovou podložku (č. 4). Podložka do štítu patří hladkou stranou směrem ke dveřím (č. 10), profilovanou stranou směrem k madlu.
- d) Do madla našroubujte čtyřhran se závitem (č. 5).
- e) Na čtyřhran nasuňte aretační klíč (č. 6) až na matici u závitu tak, aby se čtyřhran přestal otáčet.
- f) Na čtyřhran nasuňte vnitřní štít kování (č. 7) a otáčením kliky vnitřního štítu dotáhněte závit v madle.
- g) Sundejte vnitřní štít i aretační klíč ze čtyřhranu.
- h) Nasadte kování na dveře.
- i) Sešroubujte vnitřní i vnější štít pomocí šroubů M6x100 (č. 8).
- j) Nasadte na vnitřní štít překryt (č. 9).

